

PROGRAMMERING

A läge. För att programmera måste låset vara öppet med codelocks.com knappen synlig. Varje programändring måste börja med att trycka på codelocks.com knappen följt av antingen master kod, administratörskod eller användare kod.

B läge. (engångskoder) Behöver inte programmeringsknappen användas. Programmeringsknappen kan användas för att rensa koden om ett misstag har skett.

För att slå in en kod är det 10 sec tillåten tid mellan varje knapptryckning. Överskrids tiden rensar det den påbörjade koden.



Programmeringsknapp

ÄNDRA MASTER KOD

codelocks.com master kod ●01 ●ny master kod ●ny master kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●01 ●12345678 ●12345678 ●●

Resultat: Master koden har ändrats till 12345678
O.B.S I B läget behövs inte programmeringsknappen användas.

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com master kod ●02 ●användare kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●02 ●1455 ●●

Resultat: Ny användare kod 1455 registrerad

RADERA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com master kod ●03 ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●03 ●●

Resultat: Användare kod raderad

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA SUB-MASTER KOD

codelocks.com master code ●04 ●Sub-Master kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●04 ●22446688 ●22446688 ●●

Resultat: Sub-Master kod 22556688 aktiv
O.B.S I B läget behövs inte programmeringsknappen användas.

RADERA SUB-MASTER KOD

codelocks.com master code ●05 ●05 ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●05 ●05 ●●

Resultat: Sub-Master kod raderad
O.B.S I B läget behövs inte programmeringsknappen användas.

SUB-MASTER INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA SUB-MASTER KOD

codelocks.com sub-master kod ●06 ●ny sub-master kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 22446688 ●06 ●11335500 ●11335500 ●●

Resultat: Ny sub-master kod 11335500 nu registrerad
O.B.S I B läget behövs inte programmeringsknappen användas.

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com sub-master kod ●07 ●ny användare kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335500 ●07 ●9999 ●●

Resultat: Användare kod 9999 nu registrerad

RADERA ANVÄNDARE KOD

codelocks.com sub-master kod ●08 ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335500 ●08 ●●

Resultat: Användare kod raderad

ANVÄNDARE INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA ANVÄNDARE KOD A-läge

codelocks.com användare kod ●ny användare kod ●ny användare kod ●●

Exempel: **codelocks.com** 2244 ●5541 ●5541 ●●

Resultat: Användare kod är nu 5541

ENGÅNGS KOD (omklädningskåp B-läge)

Engångs kod 4 siffror (låst) ● Engångs kod 4 siffror (öppet) ●●

Exempel: 3355 (låst) ● 3355 (öppet) ●●

Notera.

- När den angivna koden slagits in nollställs låset och förses i öppet läge tills en ny kod anges.
- Blinkande röd lampa var 5 e sec indikerar att låset är låst och således upptaget.
- Displayen är i det här läget endast aktiv när vredet är i låst position.

SPECIAL MASTER KOD INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA FRÅN REPETERANDE KOD TILL ENGÅNGS KOD

codelocks.com master code ●09 ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●09 ●●

Resultat: Låset är nu inställt i omklädningskåp läge B (en gångs kod)
O.B.S att displayen är inaktiv när vredet står i öppet läge. Endast Master och Sub-master code kommer att förbli oförändrad.

BEGRÄNSA LÅSTIDEN (OMKLÄDNINGSSKÅP LÄGE) 02,04,06,08,10,12 TIM LÅSNING

codelocks.com master code ●10 ● antal timmar som låset ska vara låst ●●

Exempel: **codelocks.com** 11335577 ●10 ●04 ●●

Resultat: Låset kommer automatiskt att låsa upp efter 4 tim
Notera.

- Begränsning av låst tiden fungerar endast i läge för engångs koder.
- Låset kan ställas in på att automatiskt öppna efter följande intervaller 02,04,06,08,10,12 tim se exempel ovanför vid programmering.

ÄNDRA FRÅN ENGÅNGS KOD TILL REPETERANDE KOD

Master code ●11 ●●

Exempel: 11335577 ●11 ●●

Resultat: Fabriks inställd kod 2244 fungerar tills omprogrammering sker

SÄTT LÅSET I TEKNIKER LÄGE

Master kod ●12 ●Tekniker kod ●Tekniker kod ●●

Exempel: 11335577 ●12 ●555555 ●555555 ●●

Resultat: Låset är nu i Teknikerläge kod 555555.
O.B.S

- Tekniker kod är endast tillgänglig när låset är i läge B (engångs koder)
- Teknikerkoden kan öppna låset utan att engångs koden raderas.
- Öppning med master kod raderar användar kod

RADERA TEKNIKER KOD

Master kod ●13 ●13 ●●

Resultat: Tekniker kod raderad

LÄGG TILL / TA BORT KNAPPLJUD

Master kod ●14 ●14 ●●

Resultat: Inget ljud vid knapptryckning . För att återställa repetera ovanstående programmering.



Förlorad kod

Notera. Låset måste vara i öppet läge för att kunna återställas

- Lossa på skruvarna och ta bort låset från dörren
- Avlägsna ett batteri
- Tryck in knapp 1 och håll kvar, sätt tillbaka batteriet, den blå lampan kommer att blinka 2 ggr, släpp knapp 1, inom 3 sekunder tryck 3 ggr på knapp 1. Den blå lampan kommer nu att blinka 2 ggr och låset har nu programmerats om till fabriksinställning Master kod 11335577 och alla tidigare inställningar har raderats.

Påföljd vid felaktig kod

- Vid tre felaktigt slagna koder kommer låset att stänga av sig i 10 sec.

Batteri

Låset ska fungera i ca50 000 öppningar med 4 sec aktivering. kräver 2 x AAA 1,5v batteri.

Låg batteri nivå

När batteri nivån är låg kommer den röda lampan att blinka 3 ggr före den blå lampan indikerar godkänd kod. Batteriet ska bytas så fort som möjligt.

Låset kommer att fungera i ca 100 öppningar med låg batteri nivå.

Batteri slut

Låset har konstruerats så att ett externt 9 v batteri kan placeras mot de utanpåliggande kontaktarna som sitter under lås vredet (öppnar låset med hjälp av master kod) så att batteri byte kan utföras.

Utföres på följande sätt

- Placera den positiva + polen från batteriet mot låsets + kontakt och den negativa - polen från batteriet mot låsets - kontakt. Se till att bra kontakt erhålles.
- Slå in Master kod
- Låset kommer nu att dra in lås spärren så att låset kan öppnas.
- Byt ut batterierna genom att montera lös låset.
- Återmontera låset.

ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

Notera. Skåplåset har en 10 knappars display och en **codelocks.com** programmeringsknapp som är gömd bakom lås vredet i låst utförande.

Låset har följande kod nivåer

Master kod.

Öppnar låset
Ändrar master koden
Programmera / ändra / radera sub-master och användare kod
Välja mellan repeterande eller engångs kod
Programmera / radera tekniker kod
Lägga till / ta bort knapp ljud

Sub-Master kod.

Öppnar låset
Ändrar sub-master kod
Programmera /ändra /radera användare kod

Användare kod

Öppnar låset
Ändrar användare kod

Tekniker kod

Öppnar låset utan att radera användar kod när det är i läge B (engångs kod)

Samma kod kan inte programmeras i mer än en nivå.

O.B.S Vid ev tveksamheter se den engelska original manualen.